

Pflegehinweise Stahlemaille (Tafeln)

Tägliche Sorgfalt und Pflege

Sowohl Schultafeln als auch Markertafeln werden auf dieselbe Weise gereinigt:

- Wischen Sie Ihre Tafel für eine erste Reinigung mit einem sauberen, mit einem Flüssigreiniger befeuchteten Tuch ab.
- Spülen Sie die Tafel mit klarem Wasser ab. Dieser Schritt ist zwar simpel, aber von großer Bedeutung.
- Wischen Sie Ihre Tafel anschließend mit einem sauberen Tuch trocken.
- Falls Sie Ihre Tafel täglich verwenden, sollte die Reinigung mindestens 2- bis 3-mal in der Woche vorgenommen werden. Eine gründlichere Reinigung könnte erforderlich sein, wenn Schrift für mehr als 2 Tage auf der Tafel stehenbleibt.

Entfernen von Buntstift und Klebeband

Sowohl Buntstift als auch Klebeband werden auf dieselbe Weise entfernt:

- Feuchten Sie ein sauberes, trockenes Tuch mit Wasser an.
- Geben Sie eine kleine Menge Reinigungspulver (z.B. Bar Keeper's Friend) auf das Tuch. Verwenden Sie für die Oberflächen von Schultafeln weniger Reinigungspulver. Wir empfehlen die Verwendung unseres Tafelreinigers.
- Reinigen Sie zuerst eine kleine, überschaubare Fläche mit horizontalen Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Drücken Sie dabei nicht stärker, als wenn Sie ein Fenster putzen.
- Wischen Sie die Rückstände mit einem trockenen Tuch ab.
- Spülen Sie die Tafel gut mit klarem Wasser ab. Vergessen Sie nicht, dass diese Schritte des Abspülens und Trocknens äußerst wichtig sind!
- Wischen Sie die Tafel mit einem sauberen Tuch trocken.
- Wenden Sie dasselbe Verfahren für den Rest der Tafel an.

Entfernen von wasserfestem Marker

- Feuchten Sie ein sauberes, trockenes Tuch mit Isopropylalkohol an. Nehmen Sie bei grünen Schultafeln weniger Alkohol.
- Wischen Sie die Tafel in Kreisbewegungen ab, um die Markerrückstände zu lösen.
- Spülen Sie die Tafel mit klarem Wasser ab.
- Trocknen Sie die Tafel mit einem sauberen Tuch.
- Wiederholen Sie diese Schritte so oft wie nötig, um alle Rückstände zu entfernen.

Wichtiger Hinweis für höhenverstellbare Systeme

- Alle in der Höhe verstellbaren Tafelsysteme beruhen auf einem Gleichgewichtssystem – als Federzug oder festes Gegengewicht – welches auf das Gewicht des Tafelblattes eingestellt ist. Sollten die Höhenverstellbarkeit der Tafeln nicht mehr gegeben sein – Tafeln halten nicht mehr in der oberen Stellung – entfernen Sie bitte alle Gegenstände von den Tafelblättern und von den Ablageleisten, danach sollten die Tafeln wieder einwandfrei funktionieren.
- Die Spannkraft des Federzuges kann an der seitlichen Stellschraube, SW 17, nachgestellt werden – **mit wenigen Umdrehungen** - Stück für Stück die richtige Vorspannung einstellen.

Stand 09/2014